

取扱説明書

BOTANIC

LED Sparkler Hook

品番 AOL-618(2M) / AOL-619(3M)


【スペック】

- 入力電圧：AC100V 50Hz/60Hz共通
- 消費電力：2.1W
- アダプターコード長：約3m
- 動作温度：-10℃～40℃
※ご使用環境によっては、お使いいただけない場合がございます。
- 使用環境：簡易防滴仕様
※水の中や雨(水)がかかる場所ではご使用出来ません。
- 4段階調光・メモリー機能付

【器具サイズ】

製品名	2M	3M
品番	AOL-618	AOL-619
長さ	2m	3m
本数	10本	6本

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
ご使用前に注意事項をよく読み、正しい方法でご使用ください。
なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。



ご使用前にお読みください

【ご購入いただいた皆さまへ】

お子様やペットがいるご家庭では安全にご使用いただく為、取扱説明書をご覧ください。衝突や転倒等にご注意し、ご購入していただいた方の責任で管理をお願いします。



商品により形・風合いなどに個体差があり、カタログ掲載写真や展示品等とは、異なる場合がございます。



LEDはお客様ご自身で交換することは出来ません。寿命や故障により点灯しなくなった場合は、修理のご依頼をお願いします。

ご使用方法


- ①アダプターをコンセントに差し込んでください。
- ②アダプターのスイッチを押して点灯を確認してください。

- 1) スイッチを押すごとに、下記の状態を繰り返します。

100% ⇒ 75% ⇒ 50% ⇒ 25%

- 2) 消灯する際は、スイッチを長押しすると消灯します。

スイッチ



【アダプター】

- 3) 最後の点灯状態を記憶します。次に点灯すると記憶した状態で点灯します。



ご使用にならない間は、アダプターをコンセントから抜いて保管してください。



ホルダーをフック等に引っ掛けてぶらさげて使用することが可能です。無理に伸ばしたり引っ張ったりしないでください。

ホルダー



ご使用上の注意点

- 本製品は国内専用です。日本以外では使用しないでください。
- 本製品は簡易防滴仕様です。水の中や雨(水)が直接かかる場所ではご使用出来ません。
- 製品に、ぶら下がったり、物を下げたりしないでください。落下の恐れがあり思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。
- 強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。器具の落下の原因となり、故障、破損に繋がります。
- 温泉地等の腐食性ガスが発生する場所や、海上・臨海部等の岩礁隣接地や塩素を使用するプール付近ではご使用出来ません。
- 指定・表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。
- LED電球の周囲温度が35℃を超える場所では、熱の影響で寿命が短くなりますので、使用しないでください。
- ご使用中は、アダプターが温くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 感電や火災の危険がありますので、分解改造をしないでください。
- LEDガーランドや電源コードを無理に引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、無理に曲げたりしないでください。
- 器具やアダプターに異物やほこりが付着した状態で使用しないでください。器具の発火、感電、故障の原因となります。
- 高温・高湿になる場所の近くに設置しないでください。
- 掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。
- お子様やペットが器具で遊ばないようにご注意ください。思わぬケガ、家財の損傷、破損や故障の原因となります。